

Dr. インカム点検マニュアル

Dr. インカム 3 の場合

【症状】

通信ができない（声が届かない・聞こえない・雑音が入るなど）

① 右写真①のランプが赤点滅している場合

充電が足りない時の表示です。充電を行って下さい。

② 右写真①のランプが赤と緑交互に点滅している場合

イヤホンマイクの断線を検知した時の表示です。

新しいイヤホンマイクをご購入下さい。

③ ランプは点滅していないが、通信ができない場合

他のイヤホンマイクと交換して症状の確認をお願いします。



【症状が改善された場合】



イヤホンマイクの断線の可能性があります。

新しいイヤホンマイクをご購入下さい。

【症状が改善されない場合】



本体故障の可能性があります。

お取引のある歯科材料店様経由で
弊社長野工場まで製品をお送り下さい。

※本体は、購入から1年間の保証期間があります（消耗品除く）。

※保証期間外の製品について、弊社に点検や修理依頼でお送りいただいた場合、修理の有無に関わらず基本点検料 3,000 円（税別）を頂戴します。

Dr. インカム 3 ミニの場合

【症状】

通信ができない（声が届かない・聞こえない・雑音が入るなど）

① 右写真①のランプが電源を入れた時に赤と緑交互に点滅している場合

イヤホンマイクの断線を検知した時の表示です。

新しいイヤホンマイクをご購入下さい。



② ランプは点滅していないが、通信ができない場合

他のイヤホンマイクと交換して症状の確認をお願いします。

【症状が改善された場合】



イヤホンマイクの断線の可能性があります。

新しいイヤホンマイクをご購入下さい。

【症状が改善されない場合】



本体故障の可能性があります。

お取引のある歯科材料店様経由で
弊社長野工場まで製品をお送り下さい。

※本体は、購入から1年間の保証期間があります（消耗品除く）。

※保証期間外の製品について、弊社に点検や修理依頼でお送りいただいた場合、修理の有無に関わらず基本点検料 3,000 円（税別）を頂戴します。